

Návod k obsluze



Veškeré aktuální návody naleznete na webu:

www.rholsters.cz/navody



Jakub Marx
U Nisy 661/20
466 01, Jablonec nad Nisou

Výrobce, případně dodavatel není zodpovědný za poškození způsobem v rozporu s návodem nebo nevhodným používáním.

Vyhrazujeme si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace ohledně produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky <https://www.rholsters.cz/navody/>

OWB FROGY PISTOLOVÉ POUZDRO

Pokyny pro používání:

- Udržujte pouzdro uvnitř čisté
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů.



- Níže vyznačené šrouby slouží k nastavení svoru pouzdra. (primárně se k nastavení svoru používá spodní šroub, vrchní dva šrouby držící uchycení slouží k doladění svoru)



Údržba:

- V případě znečištění pouzdra jej vytřete vlhkým hadříkem. V případě suchého znečištění lze nečistoty z pouzdra jednoduše vyfoukat.
- výrobek nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším 60°C

Návod k použití:

- Poutky na pistolovém pouzdře protáhněte opasek kalhot a upevněte pouzdro na vámi požadované místo.
- Vložte pistoli a pomocí šroubů pro nastavení svoru nastavte požadovaný svor.
- pistoli do pouzdra vkládejte zcela.
- vždy používejte pouzdro s pistolí a příslušenstvím pro které je dané pouzdro určeno.
- pouzdro pro pistoli se svítilnou nikdy nepoužívejte bez nasazené svítilny.
- před uložením zbraně do pouzdra zkontrolujte zda se v pouzdře nenachází cizí předměty.
- umístěním předního úchytu výš nebo níž v montážních otvorech lze nastavit sklon pouzdra.

Záměna uchycení pouzdra přední:

- 1) demontujte stávající uchycení
- 2) odeberte uchycení z pouzdra
- 3) přiložte požadované uchycení na pouzdro proti matkám
- 4) zajistěte šroubkem a dotáhněte



Záměna uchycení pouzdra zadní:

- 1) demontujte stávající uchycení
- 2) odeberte matku a podložku ze stávajícího uchycení
- 3) vložte matku skrz požadované uchycení (viz nákres)
- 4) na matku nasadte podložku (viz nákres)
- 5) přiložte k pouzdru a matku zasuňte do distančních podložek v pouzdře
- 6) zajistěte šroubem z druhé strany pouzdra a dotáhněte

- průvleky jsou stranově zaměnitelné
- montáž poutek je vyznačena viz výše, při montáži rychlopoutek speedloops se postupuje stejně jako u průvleku
- poutka se montují skrz vyznačené otvory (rychlopoutka nejsou symetrická, příkládají se dle obrázku viz výše)

Složení jednotlivých komponentů:

Tělo pouzdra: 100% kydex (akrylový PVC)

Uchycení: 100% lakovaná ocel

Spojovací materiál: 100% ocel

Podložky: 100% PVC

Nýty: 100% mosaz

VAROVÁNÍ

- **Při instalaci na opasek a testování polohy na opasku by pouzdro mělo být prázdné, případně střelná zbraň vybitá a bezpečná**
- **Po instalaci otestujte, zda není ovlivněno vyjmutí a vkládání střelné zbraně / zásobníku**
- **Dodržujte bezpečnostní doporučení a postupy všech výrobců střelných zbraní**
- **Před každým použitím, se ujistěte, že všechny součásti jsou v dobrém provozním stavu**